

دكتور برفكت

مسحوق للصق القيشانى والسيراميك.

وصف المنتج :

- مركب من الاسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مائنة خاصة.
- منتج يوفى أشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم 1021 CMBI .

 مجال الاستعمال :

- مادة فائقة الجودة كطبقة رقيقة للصق البلاط القيشانى والزجاجى والموازيكو ولتثبيت وحدات الالواح الرغوية والصوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والحوائط الطوب بعد بياضها بالمنونة.
- يمكن أيضاً استعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى .
- يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ م°)

اللون :	رمادى / أبيض
الكثافة مسحوق (كجم/ لتر) :	1,٧٥ ± ٠,٠٢
الكثافة مونة جافة (كجم/ لتر) :	٢,٠٠ ± ٠,٠٢
زمن الجفاف الابتدائى :	٤ - ٦ ساعة
زمن الجفاف النهائى :	٢٤ ساعة
معدل الاستهلاك لبلاط السيراميك :	٢٠٥ - ٣٠٥ كجم / م ^٢ (على سطح مستوى تماماً)
معدل الاستهلاك لوحات البولى ستيرين :	١ - ٢ كجم / م ^٢

طريقة الاستعمال :

- تنظيف الاسطح من الاتربة والاملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- فى حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من مادة دكتور برفكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ١ .
- يخلط مسحوق دكتور برفكت جيداً بالماء مع حوالى ٢٠ - ٢٥ ٪ من الماء النظيف حوالى ٤ - ٥ لتر ماء لكل ٢٠ كجم من مادة دكتور برفكت بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.

يتبع ...

**دكتور برفكت
(تابع)**

(تابع) طريقة الاستعمال :

- تفرد مونة دكتور برفكت بسكينة معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
 - يسبب التماسك السريع بين المونة والاسطح سهولة وسرعة إنجاز العمل وعموماً يُمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ساعة على الأكثر من فرد المونة على السطح ولا تستعمل المونة المخلوطة عند بدء تصلبها.
 - يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد اتمام عملية التشغيل مباشرة.
- التخزين والصلاحيّة:** يحفظ في مكان جاف ١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** شكاير ٢٠ كجم $\pm 2\%$.